

**A CSOKONAI SZÍNHÁZ
NAGYTERMÉNEK
HANGTECHNIKAI BERENDEZÉSE**

1.	HANGKEVERŐ	DIGICO SD)			
2.	VÉGERŐSÍTŐK (Front)	Turbosound	1 db	TMC 1250	2x1200 W – 4 Ω
		TMC 750	2 db	TMC 750	2x750 W – 4 Ω
		Peavey	1 db	PV 1500	2x500 W – 4 Ω
3.	HANGFALAK (Front)	Turbosound	2 db	TCS 118	subbassus 1200 W – 8 Ω
	(a nézőtéren a portában függesztve helyezkedhet el)	Turbosound	4 db	TQ 259	high+mid 750 W – 8 Ω
		Turbosound	2 db	TO 259	center 750 W – 8 Ω
4.	VÉGERŐSÍTŐK (Színpad)	Turbosound	1 db	TMC 750	2x750 W – 4 Ω
		Peavey	1 db	CS 800	2x400 W – 4 Ω
5.	(Színpad hátul ill. a színpad bal és jobb oldali bejáratánál helyezkedik el)	Peavey	2 db	Impulse	high + mid + sub 1000 W – 4 Ω
		Peavey	2 db	Impulse	high + mid + sub 1000 W – 4 Ω
6.	VÉGERŐSÍTŐK (Control)	Peavey	2 db	CS 400	2x200 W – 4 Ω
		Chevin	1 db	Q 6	4x3500 W – 4 Ω
7.	HANGFALAK	Turbosound	4 db	TFM 212	700 W – 4 Ω (Control)

**A CSOKONAI SZÍNHÁZ
NAGYTERMÉNEK
HANGTECHNIKAI BERENDEZÉSE**

8.	MIKROFONOK	Shure	4 db	SM 58	
		AKG	2 db	AKG C 547	
		Sennheiser	7 db	MKH 416	
		Shure	5 db	Beta 98 D/S	csiptetős
		Shure	5 db	Beta 98 H/C	csiptetős
		Studioproject	6 db		kantárszár
		Dixon	10 db	nagy	állvány
		Dixon	8 db	kis	állvány
9.	MIKROPORTOK	Sennheiser	8 db	EM 3032	mikroport MK 2-es fejjel
		Shure	4 db	SM 58	kézi mikrofon
10.	KIEGÉSZÍTŐK	DENON cd lejátszó	2 db	DN 635	CD lejátszó
		Lexicon	1 db	MPX 550-es	Multieffekt
		SANYO Projektor	1 db	PLC-XF47	15 000 Ansy 2-2,6 optikával 1,2 fix optikával
		SANYO Projektor	1 db	PLC-XF70	10 000 Ansy 2-2,6 optikával
		SANYO Projektor	1 db	XP-200	8 000 Ansy 2-2,6 optikával
		Vivitec Projektor	1 db	D940VX	4 200 Ansy 1-1,2 optikával
		Hitachi Projektor	2 db	CPX-440	2 500 Ansy 1-1,2 optikával
		DVD lejátszó DENON	3 db	DN V310	
		Képmixer	2 db	EDIROL V-4	
		Multicolor lézer + számítógép szoftvér	1 db		

A színpad és a stúdió között 3x16 csatornás stage bokszt összeköttetés lehetséges, a hangstúdió a földszinten, a színpaddal szemben, nyílt állapotban működik